

INFO

Selbstsicherndes Temperierelement
ERMANN BALZI

Auto-locking Cooling Element

S3119/ . . . flach / flat

S3121/ . . . mit Spirale / with spiral

Einbauhinweise:

1. Aufnahmebohrung herstellen und Räumwerkzeug **S3125** in eine Bohrmaschine spannen.
2. Zentrierung des Räumwerkzeugs (z.B. 6 mm) in die Bohrung einführen.
3. Jetzt die Schneiden des Räumwerkzeugs ausrichten.
4. Anschließend durch Absenken der Bohrmaschinen-spindel (ohne die Rotation der Maschine einzuschalten) die Positionierschlitz vorsichtig einstechen.

Mounting instructions:

1. Establish location and clamp broaching tool **S3125** into drilling machine.
2. Centring of broaching tool (i.e. 6 mm) insert into the borehole.
3. Now adjust cutting edges of the broaching tool.
4. Afterwards plunge the positioning-slots by lowering the spindle of the drilling machine (do not switch-on the drilling machine!).

