


Kupferspitzen für Heizgerät PLAST SPRINT (S4810/1)

Copper Tips for Heatable Device PLAST SPRINT (\$4810/1)

S4815/...



## **ACHTUNG:**

- Beim Aufsetzen oder Austauschen der Kupferspitzen ist darauf zu achten, dass die Spitze den Heizkörper auf der gesamten Länge ummantelt.
- Kupferspitzen, die nur teilweise aufgesteckt werden, führen zur Beschädigung des Heizkörpers.
- Kupferspitzen können ausglühen oder verzundern, wenn mit zu hohen Temperaturen gearbeitet wird.

## **ATTENTION:**

- When Itting and replacing the copper tips, make sure that the tips cover the heater for the entire length of the heater part.
- Copper tips, which are only partially attached, will damage the heater.
- Copper tips can scale up when working at too high temperatures